

密码锁

使用说明书

一、开锁：

首次使用柜锁时，有两组出厂密码（用户密码“1111”和管理密码“00000000”）供您使用。输入您所设定的最新密码 4-15 位（如果改有修改请使用出厂密码“1111”）按“↓”键即可开锁。密码正确绿灯亮，密码的错误黄灯闪烁。请在绿灯亮时，顺时针转动把手至垂直开锁位置，向外拉即可开门。

注：“↓”键为密码确认键，“C”键为清除键。

二、关锁：

当您存取完物品后，柜门推至关门状态，将把手逆时针转动至水平关锁位置。

三、用户密码修改：

用户密码修改，连续按两次“↓”键黄灯闪烁→输入旧用户密码→按“↓”确认→输入新用户密码→按“↓”键确认。绿灯长亮一次，“嘀、嘀”两声新用户密码修改成功。断电可以长期保存。

五、管理密码修改：

管理密码由 4-15 位数字组成，断电可以长期保存，管理密码由管理人员自行修改。修改方法：长按“↓”键 5 秒黄灯闪烁→输入旧管理密码→按“↓”键确认→输入新管理密码→按“↓”键确认。绿灯长亮一次，“嘀、嘀”两声后表示新管理密码修改成功。

六、密码保护：

当密码输入错误，黄灯闪烁四次同时蜂鸣四声，如果连续输入三次错误密码，主板程序将蜂鸣报警 30 秒，自动锁定 3 分钟，此时操作按键无反应，防止恶意窃取密码。

七、缺电报警：

在电池电压过低时，输入密码开锁后红灯闪烁并伴有四组群声报警，在低压报警后还可开锁约 100 次，建议更换电池。

八、应急处理：

1. 当用户遗忘密码时，可使用管理密码或软件跳码开锁，开锁后用户密码恢复为出厂

密码（用户密码“1111”和管理密码“00000000”）。

2. 如果锁具电量不足时，没有及时更换电池，请使用外接电源供电开锁。
3. 若有电子故障或内部结构卡死的情况，可破开面板通过应急孔进行开锁。